



Bedienung unserer Stromsäulen

- für jeden Stellplatz ist ein Steckerplatz an einer Stromsäule vorhanden. Bitte beachten Sie, dass Sie ggf. eine Verlängerung nutzen müssen.
- 1 kw/h kostet 0,80 €
- funktionieren über Münzeinwurf auf der rechten Seite der Stromsäule (verbrauchsabhängige Abrechnung): 0,50 €, 1 €, 2€-Stücke
- Bitte **keine** falschen Geldstücke einwerfen, dann blockiert die Säule und kann nicht mehr genutzt werden

- **Grüne** Taster zeigen an, dass KEIN Strom auf der Säule ist: Der Geldbetrag ist aufgebraucht oder der Platz ist frei und kann belegt werden
- **Rote** Taster zeigen an, dass Strom auf der Säule ist. Ein anderer Gast lädt derzeit sein Wohnmobil über den Steckerplatz.

- Gehen Sie wie folgt vor:
 - Stecken Sie Ihren Stecker in einen freien Ladeplatz und merken Sie sich die dazugehörige Nummer.
 - Drücken Sie auf der Stromsäule die Nummer, bei der Sie Ihren Stecker eingesteckt haben.
 - Werfen Sie den gewünschten Geldbetrag in die Stromsäule ein
 - Drücken Sie auf der Stromsäule die Nummer, bei der Sie Ihren Stecker eingesteckt haben erneut.
 - Im Display wird der verfügbare Geldbetrag zum Verbrauch angezeigt. Sie können darüber selbstständig überwachen, wieviel Strom Sie verbrauchen und wann ggf. Münzen nachgeworfen werden müssen.

 - Ausnahme:
2. Deck (Almterrasse): Dort befinden sich 2 Untersäulen (Name: S-1 & S-2). Bitte achten Sie darauf, dass wenn Sie z.B. den Stecker in der Untersäule S-1 platziert haben, dementsprechend das Geld in die dazugehörige Hauptsäule S-1 werfen. Nutzen Sie die Untersäule S-2, bezahlen Sie Ihren Strom auch an der Hauptsäule S-2.

- Wenn Sie den Deckel an der Stromsäule hochklappen, befinden sich darunter die FI-Schalter. Falls die Stromsäule trotz oben stehender Vorgehensweise nicht funktioniert, kontrollieren Sie bitte, ob der FI-Schalter zu Ihrer ausgewählten Nummer eingeschaltet ist. Sollte der FI-Schalter eingeschaltet sein und es funktioniert dennoch nicht, liegt höchstwahrscheinlich ein Fehler im Wohnmobil vor.